安全上の注意（事故防止のため、必ず守ってください。）

警告

- 本体内に水や洗剤を入れないでください。
  本体や電源プラグ部に水をかけないでください。

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
- お子様やお年寄り、ご自分で温度調節のできない方などがご使用になるときは、着座後便座スイッチを「低」または「切」にして周りの方が十分注意してあげてください。

注意

- 樹脂部のお手入れには、便座に使用できる洗剤以外（トイレ用洗剤、ベンジン、シンナーなど）は、使用しないでください。

- 便フタやカバーの上に乗らないでください。
- お年寄り、ご自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方は、乾燥スイッチを「低」にしてご使用ください。（温風乾燥付の場合のみ）

お手入れについて

お手入れのしかた

水ぶきまたは、当社純正の「トイレ用おそうじティッシュ」「シャワートイレお掃除クリーナー」（別売品）でのふき掃除を、おすすめします。

便フタを外してお掃除できます

詳しくは取扱説明書をご参照ください。

フリーダイヤルサービス

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは、
お客さま相談センター

0120-179-400

修理のご依頼は、
LIXIL 修理受付センター

0120-179-411

S-2129J(13060)